

Anwendungshinweise 5 Liter-/20 Liter-Kanister

XBEE wird zwecks guter Durchmischung **vor dem Tanken** direkt in den Treibstoff- bzw. Heizöltank dosiert. XBEE eignet sich für alle Motortypen, alle Flüssigtreibstoffe und alle Flüssigbrennstoffe.

XBEE kann mit einem Messbecher oder mit einer Waage gemäss folgender Tabelle dosiert werden:

Menge Treibstoff/Heizöl	Menge XBEE (Messbecher)	Menge XBEE (Waage)
1'000 Liter	250 ml	200 g
2'000 Liter	500 ml	400 g
3'000 Liter	750 ml	600 g
4'000 Liter	1 Liter	800 g
5'000 Liter	1.25 Liter	1 kg
6'000 Liter	1.5 Liter	1.2 kg
7'000 Liter	1.75 Liter	1.4 kg
8'000 Liter	2 Liter	1.6 kg
9'000 Liter	2.25 Liter	1.8 kg
10'000 Liter	2.5 Liter	2 kg
15'000 Liter	3.75 Liter	3 kg
20'000 Liter	5 Liter	4 kg
30'000 Liter	7.5 Liter	6 kg
40'000 Liter	10 Liter	8 kg
50'000 Liter	12.5 Liter	10 kg
60'000 Liter	15 Liter	12 kg
70'000 Liter	17.5 Liter	14 kg
80'000 Liter	20 Liter	16 kg

Lagern Sie XBEE geschützt vor direktem Sonnenlicht und ausser Reichweite von Kindern und Unbefugten.